



COSA FARE QUANDO ARRIVA LA SCATOLA CHE CONTIENE IL CABLAGGIO ?

- 1. VERIFICARE DAL DOCUMENTO ATTACCATO ALL'ESTERNO DELLA SCATOLA A QUALE ALLOGGIO CORRISPONDE;**
- 2. PORTARE LA SCATOLA NELL'ALLOGGIO INDIVIDUATO;**
- 3. APRIRE LA SCATOLA E PRELEVARE I DOCUMENTI DELL'IMPIANTO;**
- 4. CONSULTATA LA PIANTINA (specifica per matassa o generica relativa all'intero impianto), DISPORRE LE MATASSE NEI PUNTI INDICATI SENZA SVOLGERLE;**
- 5. BLOCCARE LE CASSETTE DI DERIVAZIONE NELLA SEDE PREVISTA (consultare "Fissaggio Casette di derivazione" area "download" del sito).**
- 6. COMINCIANDO DALLE MATASSE ELETTRICHE, SEGUIRE LA PROCEDURA CHE SEGUE PER LA POSA DI TUTTI I TIPI DI MATASSE:**
 - I. LA MATASSA PRINCIPALE PUO' ESSERE COSTITUITA DA MATASSE PIU' PICCOLE ANCORA AVVOLTE (se presenti, si vedranno tagliando le legature più esterne), OPPURE, NON CONTENERNE ALTRE.**



- II. INDIVIDUATE LE “SOTTO-MATASSE” PIU’ SEMPLICI, COMINCIARE A SVOLGERE QUELLA PIU’ A SINISTRA (indicazione dando le spalle alla cassetta di derivazione).**
- III. DANDO LE SPALLE ALLA CASSETTA DI DERIVAZIONE, PRENDERE IL TUBO PIU’ A SINISTRA E, CONSULTANDO LA PIANTINA SPECIFICA DELLA MATASSA, FISSARE LA CASSETTA “PORTA-FRUTTI” NELLA POSIZIONE INDICATA (consultare “Fissaggio Block-Box” area “download” del sito).**
- IV. RIPETERE IL PUNTO (iii) FINO A COMPLETARE LA POSA DEI TUBI DELLA “SOTTO-MATASSA”.**
- V. RIPERE DAL PUNTO (ii) FINO ALLA FINE DELLA POSA DI TUTTI I TUBI DELLA SCATOLA DI DERIVAZIONE.**
- VI. PASSARE ALLA MATASSA SUCCESSIVA E RIPETERE LE OPERAZIONI PRECEDENTI DAL PUNTO (i).**

POSATE TUTTE LE MATASSE, COLLEGARE LE DORSALI E CONNETTERLE SOLO POCO PRIMA DI AVER COLLEGATO IL CENTRALINO ALLA LINEA, IN OGNI MODO SI CONSIGLIA DOPO LE OPERAZIONI DI IMBIANCATURA E PIASTRELLATURA.